



## ANLAGE I

### LEITFADEN: EMPFEHLUNGEN ZUR HANDHABUNG VON FairCup-MEHRWEGPRODUKTEN

Ziel dieser Anlage ist die Unterstützung der FairCup-Partner bei der Handhabung der Pfandausgabe und -rücknahme sowie der Reinigung von FairCup-Mehrwegprodukten und Mehrwegdeckeln. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen und Empfehlungen, die ohne Gewähr oder Haftung für Richtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Sie entbinden den FairCup-Partner nicht von seiner Pflicht, sich selbstständig über die ordnungsgemäße Handhabung zu informieren. Über neue Erkenntnisse informiert FairCup per E-Mail.

#### 1. Sichtprüfung

##### 1.1. Rücknahme

Bei Rücknahme eines FairCup-Mehrwegprodukts und Mehrwegdeckel durch den FairCup-Partner sollte eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um vorab sicherzustellen, dass sich ausschließlich Lebensmittel in dem FairCup-Mehrwegprodukt befunden haben. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass sich das FairCup-Mehrwegprodukt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Schmutzige



##### 1.2. Verwendung und Ausgabe der FairCup-Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel

Es sollten ausschließlich gereinigte FairCup-Mehrwegprodukte befüllt werden, die vorher erneut visuell auf ihre Sauberkeit und olfaktorisch auf Geruchsspuren geprüft wurden.

#### 2. Reinigung und Wiederverwendung der FairCup-Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel

##### 2.1. Spülmaschinenreinigung

FairCup-Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel sind spülmaschinenfest. Sie sollten in Industriespülmaschinen ein Programm mit Höchsttemperaturen von 2-6 Minuten je nach Modell durchlaufen. Es können auch Haushalts-Spülmaschine verwendet werden. Wichtig hier das Topfprogramm. Keine ECO-Programme! Die Temperatur sollte in jedem Fall über 65° sein. Industriespülmaschinen haben Programme um 95°.

Aufgrund des geringen Eigengewichts der FairCup-Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel kann es durch den Spüldruck von speziellen Industriespülmaschinen (Hauben-Spülmaschine) dazu kommen, dass sich die FairCup-Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel verschieben oder umstürzen. Hierfür gibt es ein Edelstahlgitter, welches vom Korbhersteller mit angeboten wird.

##### 2.2. Trocknen

Je nach Spülmaschinentyp kann die automatische Trockenfunktion unterschiedlich gut funktionieren. Eine Tuch- oder zusätzliche Wischtrocknung ist aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen. Einige Hersteller bieten einen Zusatzfön für entnommene Körbe an. Dieser trocknet in ca. 2 Minuten die Mehrwegprodukte und Mehrwegdeckel. Die FairCup-Mehrwegprodukte sollten nach jedem Spülgang vollständig trocken gelagert werden.

##### 2.3. Aufbewahrung

FairCup-Mehrwegprodukte sollten an einem Ort mit gleichbleibender Temperatur, nicht in geschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden, um das Kondensieren von Wasser in den gestapelten FairCup-Mehrwegprodukten zu verhindern. Auch sollten sie nicht auf die Heizfläche der Maschinen gestellt werden. Gleichzeitig sollten sie mit der Öffnung nach unten gelagert werden.

